材质：打矿，彩印，铜版纸157克，过喷胶

85mm

120mm

AGFAPHOTO

Kids Digital Camera

Realkids Cam 2

English 英语

USER MANUAL

1. Introduction

Thank you for having purchased one of our company digital products and for the trust you place in us regarding your child entertainment. Here we below quick useful instructions for you to enjoy the various functions of this funny kids camera. Please read carefully the instructions below before use for optimal and safe camera operation.

2. Product overview

This product is a unique appearance, and easy to carry digital camera, specially designed for children.

3. Precautions

The content of the section gives you recommendations before using this kids camera for proper and safe operation,Please read and follow them carefully.

• Avoid direct light, heat source, dust, moisture,The camera is also vulnerable to vibrations and easy to be blown down by the wind. Do not immerse it in water, shake it or throw it away violently to do not damage the electronic internal system.

• Avoid frequently plugging in and out the camera to external devices (such as charging interfaces, etc.), so as not to cause loose sockets and bad contact to affect the normal camera operating.

• Self-disassembly, repair, transformation are prohibited so as not to cause irreparable damage to the camera.If there is something wrong with the camera, please contact the after sale service for repair.

• Keep away from benzene, diluents and other chemicals.

• Do not use it when cycling, driving cars and motorcycles, so as to avoid dangerous situation.

Рекомендован технологом Все хорошо на www.gicompany.fr/ru/customer-support/

Warning: all packaging materials, such as tape, handles, plastic sheets, binding lines, labels, etc., are part of the product and are not suitable for children's play.For the safety of your child, please remove and properly dispose of the above packaging materials, Classify and dispose of waste batteries and electronic according to current regulations.

4. Performance parameters

Input power supply: DC 5V
Camera specifications: 3.0 megapixels
Battery capacity: 600 Mah
Screen size: 3.5 inches
Memory capacity: 16G
Product dimensions:117*61*48M

5. Operating instructions

This children camera has photo, preview, video and other functions, you can easily switch to.Please insert TF card having been formatted before use.

(1). Photo mode

1. Press the [Jiu/setting] button to take photos.
2. Press the [up and down] buttons to select a color effect filter.
3. Press the [mode] button to enter the photo mode.

(2).Video recording mode

1. Press the shutter button to start or stop a video recording. The blue light will flash when the camera is recording and turn off once recording is ended.
1. Press the mode button to select the video recording mode.

(3). Preview mode

1. Press the [Jiu/set] button [up or down] to stop or play video and press again the [mode] button to exit the preview mode.
1. Press the [up and down] buttons to select a video file or photo file.
1. Press the [mode] button to enter (video/photo) preview mode.

(4). Photo frame function

1. Press the [mode] button to enter the shooting mode.
2. Press [up] button to enter the photo frame selection, then press the [up and down] buttons to select different photo frames.
3. Press [mode] button to take a picture with the chosen frame.

(5). Setting mode

1. Press the [mode] button to enter the submenu and select the specific option then press the [shutter] button to confirm, and finally press the [set] button to exit.
2. Press the [up and down] buttons to select the setting item.
3. Press the [shutter] button to enter the setting mode.

Setting menu			
Item	Menu	Description	Function
1	Video size	1080/720P/VGA	Select video output size
2	Time stamp	On/date/off	Time and date display on photo/video
3	Video output	On/date/off	Video sound
4	Photo size	3M/2M/1.3/VGA	Select photo output size
5	Delete file	Next menu	Choose to delete one single file
6	Delete all	Next menu	Choose to delete all files
7	Formatting	Cancel(default)/ Execute	Format memory card
8	Language type	English/French/ Spanish/Portuguese/ Italian/Polish/German/ Dutch/Polish/ Hungarian/Czech/ Russian/Arabic	Select a language
9	Automatic shutdown	Off / 1 minute (Default) / 3 minutes / 5 minutes	If there is no interaction for a few minutes, the camera will automatically shut down after 1/3/5 minutes.
10	Sleep time	Off / 1 minute (Default) / 3 minutes / 5 minutes	If there is no interaction for a few minutes, the camera will automatically shut down after 1/3/5 minutes.
11	Light frequency	50 Hz (Default)	Main European power frequency
		60 Hz	Main American power frequency
12	Time setting		Adjust the year,month, day and time
13	Reset the system	Cancel(Default)/ Execute	Restore default settings
14	Version		View system version
15	USB	PC camera	Use the camera as a USB camera
		Disk drive (Default)	Plug or transfer files stored on the memory card

(6). Charging

Recharge the camera by either connecting it to a computer with the USB cable or to a power outlet by connecting the USB cable to an AC adapter. The red indicator light stays on for the entire charging time and turns off when the camera is fully charged.

(7). Connect to the computer

1. USB cloak function: check that the USB set up in the set tings menu is set to "camera" before connecting the camera to the USB cable. Then a removable disk window will open on the computer and the device will enter USB disk mode, so that recorded files can be played or transferred on the computer. You can also take out the memory card and insert it in a card reader to play or transfer saved files.

2. PC camera function: check that the USB set up in the setting menu is PC camera and connect the camera to a computer with the USB cable. Then a standard device will appear on the computer, which can be used as a PC camera.

(8). Supports TF cards up to 32GB maximum.

1 year limited warranty / garantie limitée un an / 1 Jahr eingeschränkte Garantie / garantía limitada de 1 año / garantia limitada di 1 anno / garantia limitada de 1 ano / jaar beperkte garantie / roczna ograniczona gwarancja / omezená záruka 1 rok / 1 év korlátozott garancia / 1 roj ierobežota garantija

Product manufactured for and distributed by :
GT COMPANY - Tour de la Clarte - 77700 Chessy - France - +33 (0) 1.61.10.09.25 — www.gicompany.fr

Made in China

Notice of compliance for the European Union
Our products are designed and tested to meet the applicable Europe directives and associated harmonised/European standards.

Disposal of waste equipment by users in the European Union
This symbol means that according to local laws and regulations it is prohibited to dispose of this product with household waste.Instead, it is your responsibility to protect human health and the environment by handing over the used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information, please contact your local city office, your waste equipment or the shop where you purchased your product.

WARNING : Not suitable for children under 36 months.
Small parts and long cord: Choking and strangulation hazards.

AgfaPhoto is used under licence of AgfaPhoto GmbH. For this product a said-licence has been granted by AgfaPhoto GmbH. Gmbh (www.agfaphoto.com) - Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbHmanufacture this product or provide any product warranty or support.For any service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.

After sales service / service après vente / Kundendienst / servicio postventa / servizio post-vendita / serviço pós venda / dienst na verkoop / serwis posprzedażowy / poprodejní servis / utánvétel szervizszolgálat / Servisa pēcpārdošanas dienesta

afterservice@gicompany.fr
+ 33 (0) 1.85.49.10.26

FRENCH 法语

MODE D'EMPLOI

1. Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté l'un des produits numériques de notre entreprise et de votre confiance en nous concernant votre divertissement. Ici, vous trouverez ci-dessous des instructions rapides et utiles pour vous permettre de profiter pleinement des différentes fonctions de cet amusant appareil photo pour enfant. Pour un fonctionnement optimal et sûr, veuillez lire attentivement les ci-dessous avant de l'utiliser.Ce dernier peut affaiblir la fiabilité de l'appareil photo.

2. Aperçu du produit

Ce produit d'apparence unique est un appareil photo numérique facile à transporter spécialement conçu pour les enfants.

3. Précautions

Le contenu de cette section vous donne des recommandations avant d'utiliser cet appareil photo pour enfant afin de garantir un service correctement et en toute sécurité, Veuillez les lire et les suivre attentivement.

• Évitez tout contact direct avec une source de lumière ou de chaleur, la poussière et l'humidité, L'appareil photo est également sensible aux vibrations et peut facilement être emporté par le vent, ne pas le plonger dans l'eau, le secouer ou le jeter violemment afin de ne pas endommager le système électronique interne.

• Évitez de brancher et de débrancher fréquemment l'appareil photo sur des appareils externes (tels que des interfaces de charge, etc.), afin de ne pas provoquer un fonctionnement défectueux ainsi que des conditions pouvant altérer le fonctionnement normal de l'appareil photo.

• L'auto-démontage, réparation ou même transformation sont strictement déconseillés afin de ne pas causer de dommages irréparables à l'appareil photo, En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter le service après-vente pour réparation.

• Maintenir à l'écart du benzène, des diluants et autres produits chimiques.

• Ne pas utiliser à vélo, en voiture ou à moto pour éviter toute situation dangereuse.

Avertissement : tous les matériaux d'emballage, tels que le ruban adhésif, les poignées, les feuilles de plastique, les refoules, les étiquettes, etc., ne font pas partie du produit et ne conviennent pas aux jeux d'enfants, Pour la sécurité de votre enfant, veuillez retirer et jeter correctement les matériaux d'emballage ci-dessus, Classez et éliminez les piles et les appareils électroniques usagés conformément à la réglementation en vigueur.

4. Parametres techniques

Alimentation d'entrée: DC DC5V
Résolution photo: 3.0 mégapixels
Capacité de batterie: 600 Mah
Taille de l'écran: 3.5 pouces
Résolution vidéo: VGA
Dimensions produit: 117*61*48 mm

5. Instructions

Cet appareil photo pour enfant dispose de fonctions photo, vidéo, de prévisualisation etc, vers lequelles vous pouvez facilement basculer.Veuillez insérer la carte TF ayant été préalablement formatée avant de l'utiliser.

(1). Mode photo

1. Appuyez sur le bouton [obturateur] pour prendre des photos.
2. Appuyez sur les boutons [haut et bas] pour sélectionner un filtre de couleur.
3. Une fois l'appareil photo allumé, appuyez sur le bouton [mode] pour sélectionner le mode photo.

(2). Mode enregistrement vidéo

1. Appuyez sur le bouton [obturateur] pour commencer ou arrêter un enregistrement vidéo. Le voyant bleu clignote jusqu'à la fin d'enregistrement terminée.
1. Appuyez sur le bouton [réglage] pour sélectionner le mode enregistrement vidéo.

(3). Mode prévisualisation

3. Appuyez sur le bouton [Jiu/set] pour lire ou arrêter la vidéo et appuyez à nouveau sur le bouton [mode] pour quitter le mode de prévisualisation.
2. Appuyez sur les boutons [haut et bas] pour sélectionner un fichier vidéo ou photo.
1. Appuyez sur le bouton [mode] pour passer en mode prévisualisation vidéo/ photo.

(4). Fonction cadres photo

1. Appuyez sur le bouton [mode] pour accéder au mode photo.
2. Appuyez sur le bouton [haut] pour entrer dans la fonction cadres photo, et appuyez sur les boutons [haut et bas] pour en sélectionner un.
3. Appuyez sur le bouton [obturateur] pour prendre une photo avec le cadre choisi.

(5). Mode réglage

3. Appuyez sur le bouton [obturateur] pour entrer dans le sous-menu et sélectionner l'option spécifique, puis appuyez sur le bouton [réglage] pour confirmer, et enfin appuyez sur le bouton [réglage] pour quitter.
2. Appuyez sur les touches [haut et bas] pour sélectionner un réglage modifier.
1. Appuyez sur le bouton [réglage] pour accéder au menu.

Menu des réglages			
Réglagel	Menu	Description	Fonctionnalité
1	Taille vidéo	1080/720P/VGA	Sélectionnez la taille de sortie vidéo
2	Horodatage	(Par défaut)/ Désactiver/	Affichage de l'heure et de la date sur la photo/vidéo
3	Enregistrement vocal	(Par défaut)/ Désactiver	Son vidéo
4	Taille photo	3M/2M/1.3/VGA	Sélectionnez la taille de sortie photo
5	Supprimer le fichier	Menu suivant	Choisir de ne supprimer qu'un seul fichier
6	Supprimer tout		Formater la carte mémoire

(6). Chargement

Rechargez l'appareil photo soit en le connectant à un ordinateur avec le câble USB, soit en le branchant à une prise secteur en connectant le câble USB à un adaptateur secteur. Le voyant rouge reste allumé pendant toute la durée de charge et s'éteint lorsque l'appareil photo est complètement chargé.

(7). Connexion à un ordinateur

1. Fonction cloque USB : vérifiez que la configuration USB dans le menu des réglages soit bien sur «appareil photo» avant de connecter l'appareil photo à l'ordinateur avec le câble USB. Une fenêtre de disque amovible apparaîtra sur l'ordinateur et entrera en mode disque USB, de sorte que les enregistrements puissent être lus ou transférés sur l'ordinateur. Vous pouvez également retirer la carte mémoire et l'insérer dans un lecteur de carte pour lire ou transférer les fichiers enregistrés.

2. Fonction webcam: vérifiez que la configuration USB dans le menu des réglages soit bien sur webcam et connectez l'appareil photo à un ordinateur à l'aide du câble USB. Ensuite, un appareil standard apparaîtra sur l'ordinateur, qui peut alors être utilisé comme webcam.

(8). Prend en charge les cartes TF jusqu'à 32 GB maximum.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments et long tour de cou. Dangers d'étouffement et de strangulation.

GERMAN 德语

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie eines der digitalen Produkte unseres Unternehmens gekauft haben und uns Ihr Vertrauen in Ihrer Kindern bereitstellen der Unterhaltung.Ihre Kinder achten, Ihr Fingen finden Sie schnelle und nützliche Anleitungen, damit Sie die verschiedenen Funktionen dieser lustigen Kinderkamera optimal nutzen können. Für einen optimalen und sicheren Betrieb lesen Sie bitte die folgenden Anleitungen vor der Verwendung sorgfältig und befolgen sie.

2. Produktübersicht

Dieses einzigartig aussehende Produkt ist eine einfach zu tragende Digitalkamera, die speziell für Kinder entwickelt wurde.

3. Vorsichtsmaßnahmen

Der Inhalt dieses Abschnitts gibt Ihnen Empfehlungen, bevor Sie die Kinderkamera benutzen, damit Sie sie richtig und sicher verwenden können, Bitte lesen und befolgen Sie diese sorgfältig.

• Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Licht oder Wärmequellen, Staub und Feuchtigkeit, Die Kamera ist auch empfindlich gegenüber Vibrationen und kann leicht vom Wind weggeweht werden, Nicht ins Wasser tauchen, schütteln oder gewaltsam werfen, um das interne elektronische System nicht zu beschädigen.

• Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Licht oder Wärmequellen, Staub und Feuchtigkeit, Die Kamera ist auch empfindlich gegenüber Vibrationen und kann leicht vom Wind weggeweht werden, Nicht ins Wasser tauchen, schütteln oder gewaltsam werfen, um das interne elektronische System nicht zu beschädigen.

• Verwenden Sie eine direkte Verbindung zwischen Kamera und Ladegerät, Kabel und Ladegerät, Die Kamera ist auch empfindlich gegenüber Vibrationen und kann leicht vom Wind weggeweht werden, Nicht ins Wasser tauchen, schütteln oder gewaltsam werfen, um das interne elektronische System nicht zu beschädigen.

• Von Benzol, Verdünnern und anderen Chemikalien fernhalten.

• Verwenden Sie es nicht beim Radfahren, Autofahren und Motorradfahren, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

Warnung: alle Verpackungsmaterialien, wie Klebeband, Griffe, Plastikfolien, Bindelinien, Etiketten usw., sind nicht Teil des Produkts und nicht für Kinderspiele geeignet, Für die Sicherheit Ihrer Kinder entfernen und entsorgen Sie die oberen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie ein verbrauchtes Kleinelektrogerät und entsorgen Sie gebrauchte Batterien und elektronische Geräte in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

4. Technische parameter

Eingangsstromversorgung: DC DC5V
Kamerafunktionen: 3.0 Mega-Pixel
Batteriekapazität: 600 Mah
Bildschirmgröße: 3.5 Zoll
Speicherkapazität: 16G
Produktabmessungen: 117*61*48 mm

5. Anweisungen

Diese Kinderkamera verfügt über Foto-, Vorschau-, Video- und andere Funktionen, zu denen Sie problemlos wechseln können. Bitte legen Sie vor Gebrauch eine formatierte TF-Karte ein.

(1). Fotomodus

1. Drücken Sie den [Auslöser], um Bilder aufzunehmen.
2. Drücken Sie die [Auf/seite- und Abwärts-] Tasten, um einen Farbfilter auszuwählen.
1. Drücken Sie die [Modus]-Taste, um den Fotomodus zu wählen.

(2). Video-Aufnahmemodus

1. Drücken Sie den [Auslöser], um eine Videoaufnahme zu starten oder zu stoppen. Die blaue Anzeige blinkt bis zum Ende der Aufnahme und erlischt, wenn sie beendet wurde.
1. Drücken Sie die [Modus]-Taste, um den Video-Aufnahmemodus zu wählen.

(3). Vorschaumodus

3. Drücken Sie den [Auslöser], um das Video abzuspielen oder zu stoppen, und drücken Sie erneut die [Modus]-Taste, um den Vorschaumodus zu verlassen.
2. Drücken Sie die [Auf/seite- und Abwärts-] Tasten, um eine Video- oder Fotodatei auszuwählen.
1. Drücken Sie die [Modus]-Taste, um in den Video/Fotovorschaumodus zu wählen.

(4). Fotorahmen-Funktion

1. Drücken Sie die [Modus]-Taste, um den Fotomodus zu wählen.
2. Drücken Sie die [Auf/seite] Taste, um den Fotorahmen auszuwählen, Drücken Sie die [Auf/seite- und Abwärts-] Tasten, um einen Fotorahmen auszuwählen.
3. Drücken Sie den [Auslöser], um ein Bild mit dem ausgewählten Rahmen zu fotografieren.

(5). Einstellmodus

1. Drücken Sie den [Auslöser], um das Untermenü aufzurufen und die gewünschte Option auszuwählen, dann die [Einstellen]-Taste zur Bestätigung und dann schließlich auf zum Verlassen die [Einstellt] Taste.
2. Drücken Sie die [Auf/seite- und Abwärts-] Tasten, um eine zu ändernde Einstellung auszuwählen.
1. Drücken Sie die [Einstellt] Taste, um den Einstellmodus aufzurufen.

Einstellungs-Menü			
Punkt	Menü	Beschreibung	Funktion
1	Videogröße	1080/720P/VGA	Videoausgabegröße auswählen
2	Zeitstempel	Ein/Datum/ Aus	Zeit und Datumsanzeigt auf Foto/Video
3	Sprachaufnahme	Ein/Aus	Ton des Videos
4	Bildgröße	3M/2M/1.3/VGA	Fotoausgabegröße auswählen
5	Datei löschen	Nächstes Menü	Wählen Sie eine Datei zum Löschen
6	Alles löschen		Alle Dateien löschen

(6). Laden

Laden Sie die Kamera auf, indem Sie sie entweder mit dem USB-Kabel an einen Computer oder an eine Steckdose anschließen, indem Sie das USB-Kabel an ein Netzteil anschließen. Die rote Anzeige bleibt während der gesamten Ladezeit an und erlischt, wenn die Kamera vollständig aufgeladen ist.

(7). Verbindung zum Computer

1. USB-Ausblendfunktion: Stellen Sie sicher, dass die USB-Einstellung im Einstellungsmenü auf Festplatte eingestellt ist, bevor Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an. Auf dem Computer erscheint ein Wechselstatusfenster-Fenster und die Kamera wechselt in den USB-Datenübertragungs-, so dass aufgezeichnete Dateien wiedergegeben oder auf den Computer übertragen werden können. Sie können auch die Speicherkarte herausnehmen und in ein Kartenlesegerät einsetzen, um aufgezeichnete Dateien wiedergegeben oder zu übertragen.

2. Webcam-Funktion: Stellen Sie sicher, dass die USB-Einstellung im Einstellungsmenü auf Webcam eingestellt ist, und schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an. Dann erscheint auf dem Computer ein Standardgerät, das anzeigt, dass die Kamera bereit ist, als Webcam verwendet zu werden.

(8). Unterstützt TF-Karten bis maximal 32 GB.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile und langes Umhängeband. Erstickungs- und Strangulierungsgefahr.

DUTCH 荷兰语

BEDIENINGSHANDLEIDING

1. Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van een van onze digitale producten en het vertrouwen dat u in ons stelt wat betreft het entertainment van uw kind. Hier vindt u onderstaande korte en handige tips voor het gebruik van de verschillende functies van deze leuke kindercamera. Lees voor gebruik de onderstaande instructies nauwkeurig door voor een zo goed mogelijke en veilige bediening van de camera.

2. Productoverzicht

Dit product is een makkelijk draagbare digitale camera met een uniek uiterlijk die speciaal is ontworpen voor kinderen.

3. Voorzorgsmaatregelen

In deze paragraaf vindt u een aantal tips voor een juist en veilig gebruik van deze kindercamera, Lees deze advesten nauwkeurig door en volg ze op.

• Vermijd direkte bronnen van licht, warmte, stof en vocht, De camera is ook gevoelig voor trillingen en kan makkelijk door de wind omver worden geblazen, Dompel de camera niet onder water, schud er niet mee en gooi er niet mee weg om de elektronische system door de camera niet te schuiden of te gebruiken.

• Voorkom het veelvuldig koppelen en ontkoppelen van externe apparaten (bijvoorbeeld aan de oplader) om te voorkomen dat losse elektrische aansluitingen en defecte contacten de juiste werking van de camera beïnvloeden.

• Zelf uitelkaar halen, repareren of zelfs aanpassen is niet toegestaan om de camera niet onherstelbaar te beschadigen, Als de camera, bijvoorbeeld, onbetrouwbare scade aan de camera wordt veroorzaakt, Neem contact op met de klantenservice voor reparatie als er iets mis is met de camera.

• Uit de buurt houden van benzeen, verdunningsmiddelen en andere chemicaliën.

• Niet gebruiken tijdens het fietsen, autorijden of motorrijden om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Waarschuwing: al het verpakkingsmateriaal, zoals plakband, handvatten, folies, etiketten, bindlijnen en etiketten, maken geen deel uit van het product en zijn niet geschikt als speelgoed voor kinderen, Om de veiligheid van uw kind te garanderen, verwijder en verwerk de bovenste verpakkingsmaterialen zoals hierboven beschreven, Sorteer afgedankte batterijen en elektronica en gooi ze weg volgens de toepasselijke wetgeving.

4. Gebruikersparameters

Ingangsspanning: DC DC5V
Fotoresolutie: 3.0 megapixels
Batterijcapaciteit: 600 Mah
Schermgrootte: 3.5 inch
Videoresolutie: VGA
Productafmetingen: 117*61*48 mm

5. Bedieningsinstructies

Deze kindercamera kan onder meer foto's, video's en voorbeeldweergaven maken, waarkeuren u simpel kun schakelen, Plaats voor gebruik een TF-kaart die is geformatteerd.

(1). Foto's maken

1. Druk op de [sluiter]-knop om een foto te maken.
2. Druk op de [omhoog of omlaag]-toets om een filter voor het kleureffect te selecteren.
1. Druk op de [modus]-knop en selecteer de fotomodus.

(2). Video's opnemen

1. Druk op de [sluiter]-knop om de video-opname te starten of te stoppen, Het blauwe lampje knipoogt zolang de video wordt opgenomen en gaat uit als de opnamen beëindigd.
1. Druk op de [modus]-knop en selecteer de video-opnamemodus.

(3). Voorbeeldweergave

3. Druk op de [sluiter]knop om video's of foto's te bekijken en druk nogmaals op de [modus]knop om de voorbeeldweergave te sluiten.
2. Druk op de [omhoog of omlaag]-knop om een video- of fotobestande selecteren.
1. Druk op de [modus]knop om naar de voorbeeldweergave voor video's/foto's te gaan.

(4). Fotokaders

1. Druk op de [modus]-knop voor toegang tot de opnamemodus.
2. Druk op de [omhoog]-knop om naar de verschillende fotokaders te gaan en druk op de [omhoog of omlaag]-knoppen om een de fotokaders te selecteren.
3. Druk op de [sluiter]knop om een foto te maken met de geselecteerde fotokader.

(5). Instelmodus

3. Druk op de [sluiter]knop voor toegang tot het aanpassingsmenu om de specifieke optie te selecteren, druk vervolgens op de [instellen] knop om het menu te sluiten.
2. Druk op de [omhoog of omlaag] om het in te stellen item te selecteren.
1. Druk op de [instellen]-knop voor toegang tot de instelmodus.

Instellingen menu			
Item	Menu	Beschrijving	Functie
1	Videogrootte	1080/720P/VGA	Selecteer de grootte van de videouitvoer
2	Tijdstempel	Aan/Datum/ Uit	Tijd en datum weergave op filmmaat
3	Stem opnemen	Aan/Standaard/ Uit	Videogeluid
4	Fotogrootte	3M/2M/1.3/VGA	Selecteer de grootte van de fotouitvoer
5	Bestand verwijderen	Volgende menu	Kies om alleen een enkel bestand te verwijderen
6	Verwijderen alles		Kies om alle bestanden te verwijderen
7	Opmaak	Annuleren (Standaard)/ Uitvoeren	Formatteer de geheugenkaart

(6). Opladen

Laad de camera op door hem met de USB-kabel op een computer of een stopcontact te aansluiten, door de USB-kabel op een adapter aan te sluiten op een stopcontact. Het rode lampje blijft ingeschakeld indicatiewaarde blijft gedurende hele opladen.

(7). Aansluiten op de computer

1. USB-schuiffunktie: controleer in het instellingsmenu of de USB-instelling op «camera» staat voordat u de camera met de USB-kabel op een computer aan. Vervolgens verschijnt op de computer het venster voor een verwisselbare schijf en gaat het apparaat over de USB-schijfmodus, zodat de opgeslagen bestanden kunnen worden afgespeeld op of overgezet naar de computer. U kunt de geheugenkaart ook uitnemen en plaatsen in een kaartlezer om opgeslagen bestanden te afspelen of over te zetten.

2. PC-camerafunctie: controleer in het instellingsmenu of de USB-installing op pc-camera staat ingesteld en sluit de camera met de USB-kabel aan op een computer. Vervolgens verschijnt een standaardapparaat op de computer dat als pcvcamera hart worden gebruikt.

(8). Geschikt voor TF-kaarten van maximaal 32 GB.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen benden de 36 maanden.
Kleine onderdelen en lange lanyard. Gevaar van verstikking en wourging.

POLISH 波兰语

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup jednego z produktów cyfrowych naszej firmy i zaufanie, jakim nas obdarzasz, jeśli chodzi o twoje dla Twojego dziecka. Poniżej znajdziesz szybkie, krótkie instrukcja korzystania z różnych funkcji tego zabawnego aparatu dla dzieci. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje, aby zapewnić jak najlepszą, bezpieczną obsługę aparatu.

2. Najważniejsze informacje o produkcie

Ten produkt to zapamiętywany specjalnie dla dzieci, wyjątkowy do noszenia aparat cyfrowy o unikalnym wyglądzie.

3. Środki ostrożności

W tym rozdziale znajdziesz zalecenia dotyczące prawidłowej i bezpiecznej obsługi, z którymi należy zapoznać przed użyciem aparatu, Przeczytaj je i postępuj zgodnie z nimi.

• Unikaj bezpośredniego światła, źródła ciepła, pyłu, wilgoci, Aparat jest również wrażliwy na wibracje i łatwo ulega zdmuchnięciu przez wiatr, Nie zanurzaj go w wodzie, nie potrząsaj nim ani nie rzucaj nim gwałtownie, aby nie uszkodzić znajdującego się w środku układu elektronicznego.

• Unikaj częstej podłączania i odłączania aparatu od urządzeń zewnętrznych (na przykład ładowania itp.), ponieważ może to pokluwać gniazdo i spowodować słaby styk, który wpłynie na normalne działanie aparatu.

• Nie zalecaj się samodzielnego rozmontowywania, naprawy, przebudowy, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie aparatu, W przypadku problemów z aparatem skontaktuj się z serwisem w celu naprawy.

• Trzymaj z dala od benzenu, rozpuszczalników i innych chemikaliów.

• Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie używaj aparatu podczas jazdy rowerem, samochodem lub motocyklem.

Ostrzeżenie: Jedna materiały opakowaniowe (taśma klejąca, uchwyty, arkusze tworzywa sztucznego, linie wiązące, etykiety, itp.) nie są częścią produktu i nie nadają się do zabawy dla dzieci, Za względu na bezpieczeństwo dziecka należy odpowiednio usuwać i utylizować te materiały opakowania, Zużyte baterie i urządzenia elektroniczne należy odpowiednio zakłaryfikować i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Parametry wydajnościowe

Zasilanie wejściowe: DC DC5V
Specyfikacje aparatu: 3.0 megapikseli
Pojemność baterii: 600 Mah
Rozmiar ekranu: 3.5 cala
Pojemność pamięci: 16G
Wymiary produktu: 117*61*48 mm

5. Instrukcja obsługi

Tento dětský fotoaparát na fotografie, nahrávání, video a další, na které můžete snadno přepínat, Vložte TF kartu, která byla před použitím naformátována.

(1). Fotografie

3. Stisknutím tlačítka [spoušť] pořídíte fotografie.
2. Stisknutím tlačítka [barvy a dolů] vyberte filtr barevného efektu.
1. Stisknutím tlačítka [mód] přejděte do režimu fotografování.

(2). Režim nahrávání video

2. Stisknutím tlačítka [spoušť] spustíte nebo zastavíte nahrávání video, Až do konce nahrávání bude blikat modrá kontrolka po ukončení nahrávání se vypne.
1. Stisknutím tlačítka [režim] vyberte režim nahrávání video.

(3). Režim náhledu

3. Stisknutím tlačítka [spoušť] přehrajte nebo zastavte video a opětovným stisknutím tlačítka [režim] nahrávání ukončete.
2. Stisknutím tlačítka [nahoru a dolů] vyberte videosoubor nebo soubor fotografiemi.
1. Stisknutím tlačítka [režim] přejděte do režimu nahrávání video/fotografií.

(4). Funkce fotorámečku

1. Stisknutím tlačítka [režim] přejděte do režimu fotografování.
2. Stisknutím tlačítka [nahoru a dolů] vyberte fotorámečku a stisknutím tlačítka [nahoru a dolů] vyberte různé fotorámečky.
3. Stisknutím tlačítka [spoušť] pořídíte fotku s vybraným rámečkem.

(5). Režim nastavení

3. Stisknutím tlačítka [spoušť] otevřete menu pro úpravu vybrané možnosti, poté stisknutím tlačítka [mód] potvrzení, a nakonec stisknutím tlačítka [mód] ukončete nastavení.
2. Stisknutím tlačítka [nahoru a dolů] vyberte položku nastavení.
1. Stisknutím tlačítka [nastavit] přejděte do režimu nastavení.

Menu nastavení			
Položka	Jméno bodu	Popis	Funkce
1	Velikost video	1080/720P/VGA	Vyberte velikost video výstupu
2	Razítko času	Na/Vypnout/ Vypnout	Čas a datum na videu/fotografii
3	Hlasový záznam	Na/Vypnout/ Vypnout	Videozvuk
4	Velikost fotografie	3M/2M/1.3/VGA	Vyberte velikost fotografie
5	Smazat soubor	Další menu	Vybrat pouze jeden soubor
6	Smazat všechny		Zvolte smazání všech souborů

(6). Nabíjení

Připojení mobile nabíjet buď připojením k počítači pomocí kabelu USB, nebo do elektrické zásuvky připojením kabelu USB k nabíjecímu adaptéru. Červená kontrolka zůstane zapnutá celou dobu nabíjení a po úplném nabití fotoaparátu se vypne.

(7). Připojte k počítači

1. Funkce kabelu USB: Zkontrolujte, zda je v nabídce nastavení USB nastavení diskové jednotka a připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB. Na počítači se zobrazí okno vyjímatelného disku a zařízení přejde do režimu disku USB, aby bylo možné přehrávat nahrané soubory v počítači nebo je přenést na počítač. Můžete také vyjmout paměťovou kartu a vložit ji do čtečky karet, aby přehrávat uložené soubory.

2. Funkce kamery: Zkontrolujte, zda je v nabídce nastavení USB nastavení webkamera a připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB. Poté se v počítači zobrazí standardní zařízení, které lze použít jako webkamera.

(8). Podporuje TF karty až do velikosti 32 GB.

VAROVÁNÍ! Není vhodné pro děti do 36 měsíců. Malé části a dlouhá šňůrka.
Nebezpečí udušení a udušení.

CZECH 捷克语

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1. Úvod

Děkujeme, že jste si koupili jeden z digitálních produktů naší společnosti a za důvěru, kterou jste nám v dané věci vložili zábavy vašeho dítěte, Níže jsou uvedeny jednoduché pokyny, které vám umožní využívat různé funkce tohoto zábavného dětského fotoaparátu, Pro optimální a bezpečný provoz fotoaparátu prosím, abyste zajistili optimální a bezpečný provoz fotoaparátu.

2. Shrnutí produktu

Tento výrobek je jedinečným vzhledem a snadno přenosný digitální fotoaparát speciálně navržený pro děti.

3. Bezpečnostní opatření

Obsah této části poskytuje dopor