




Realiview APF700 Wi Fi

Uživatelská
příručka



- @ Bracket / Pied / Wandhalterung / Soporte / Staffa
- @ Speaker / Haut-parleur / Lautsprecher / Altavoz / Altoparlante
- @ Power Button / Bouton marche-arret / Power-Taste / Botón de encendido / Pulsante di accensione
- @ Bracket / Pied / Wandhalterung / Soporte / Staffa
- @ USB Type C / USB Typ C / USB tipo C
- @ USB
DC IN
- @ Memory Card Slot / Fente pour carte mémoire /
Speicherkartensteckplatz / Ranura para tarjeta de memoria / Slot
per scheda di memoria

Bezpečnostní opatření a údržba

Vykřičník v trojúhelníku je výstražným znamením, které uživatele upozorňuje na důležité pokyny přiložené k výrobku.

Blesk se symbolem šipky v trojúhelníku je výstražným znamením upozorňujícím uživatele na "nebezpečné napětí" uvnitř přístroje.

- Pouze pro vnitřní použití. Tento přístroj nesmí být vystaven silnému prachu nebo vlhkosti/vlhkosti.
- Zařízení nepoužívejte venku, neumísťujte jej na přímé sluneční světlo ani vedle topného povrchu/zařízení.
- Nikdy a za žádných okolností se nepokoušejte toto zařízení rozebírat nebo opravovat svépomocí, uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy neotvírejte kryt digitálního rámečku.
- Nedotýkejte se vnitřní části zařízení po pádu nebo po jakémkoli poškození.
- Nezakrývejte větrací otvory na zadní straně digitálního rámečku, abyste zabránili jeho přehřátí.
- Pokud digitální rámeček nefunguje správně nebo pokud zůstane delší dobu nepoužívaný, odpojte jej od napájení.
- Při čištění nebo pokusech o čištění tohoto výrobku nepoužívejte produkty, jako je alkohol, benzín, ředidlo nebo jiné organické rozpouštědlo.

K čištění obrazovky LCD doporučujeme používat měkký neabrazivní hadřík.

- Tato jednotka je určena pro práci s místním zdrojem napájení a adaptérem, který je k ní dodáván.

Pokud jej potřebujete vyměnit, použijte jiný bezpečnostní adaptér se stejnými jmenovitými vlastnostmi.

- Před vložením nebo vyjmutím karty/USB vypněte přístroj.
- Pro vyjmutí paměťové karty vždy použijte vysouvací tlačítko na slotu pro paměťovou kartu.


Obsah

Začínáme

Gratulujeme vám k novému fotorámečku Frameo! Pokud s rámečkem Frameo začínáte, postupujte podle rychlého nastavení rámečku Frameo nebo podle průvodce na obrazovce při prvním zapnutí. Po nastavení rámečku Frameo jej můžete začít propojovat s přáteli a rodinou.

Aplikace Frameo

K odesílání fotografií do rámečku použijte aplikaci Frameo pro iOS nebo Android.




Naskenujte kód a najdete aplikaci

Rychlé nastavení aplikace Frameo

Při prvním spuštění rámu je třeba rám nastavit.

- Vyberte jazyk. Tento jazyk se bude používat v zařízení Frameo.
- Připojte rámeček k internetu připojením k síti Wi-Fi.
- Ověřte nebo opravte datum a čas.
- Společnost Frameo vás může požádat o aktualizaci na nejnovější verzi. *Doporučujeme, abyste před pokračováním aktualizovali svůj rám, pokud o to budete požádáni.*
- Zadejte své jméno a místo, kam jste rámeček umístili, např. "John Doe" a "Obývací pokoj", "Kuchyně" nebo "Kancelář". Nakonec nastavte časové pásmo, pokud není již správné.

Začněte používat Frameo

Dalším krokem je propojení aplikace Frameo s vašimi přáteli a rodinou, a to tak, že jim poskytnete kód z vašeho rámečku . Pokud chcete mít možnost posílat foto rámeček sami, začněte stažením aplikace pro iOS nebo Android v App Store nebo Google Play. Poté použijte kód k propojení rámečku a aplikace, jak je popsáno níže.


Spojení s novým přítelem

Ujistěte se, že si váš přítel stáhl a nainstaloval aplikaci Frameo. Klikněte na ikonu přidat přítele na rámu. Zobrazí se dialogové okno s kódem připojení, který je platný po dobu 2 hodin. Nyní tento kód sdělte svému příteli libovolným způsobem, např. pomocí SMS, e-mailu, IM nebo telefonního hovoru. Jakmile vaši přátelé přidají kód do své aplikace Frameo, automaticky se objeví na vašem rámečku a budou vám moci posílat fotografie. Přečtěte si kapitolu Změnit možnosti přítele, abyste umožnili připojeným přátelům, načíst a sdílet kód připojení prostřednictvím aplikace pro chytré telefony.



Navigace v aplikaci Frameo

Fotografie můžete procházet přejetím doleva nebo doprava. Chcete-li vstoupit do nabídky, stačí jednou klepnout na obrazovku.



V nabídce najdete nejpoužívanější funkce.

Přidat přítele

Tím se vygeneruje kód, který můžete sdílet se svými přáteli a rodinou, aby se mohli připojit a posílat fotografie do rámečku.

Nastavení

Nabídka

napájení 

Reagovat

POZN. Nabídku React lze také otevřít dvojitým poklepáním na obrazovku.

Skrýt fotografii

Skrýje aktuální fotografii. To znamená, že se fotografie již nebude zobrazovat v prezentaci. V případě potřeby lze fotografii znovu zobrazit prostřednictvím nabídky nastavení.

Galerie



Otevře galerii, která umožňuje snadnou a rychlou navigaci po fotografiích.

Fittoframe/Fill frame

Tím se přepíná způsob zobrazení fotografie.

Možnost Vyplnit rámeček je výchozí. Fotografie se zmenší tak, aby vyplnila celou obrazovku. Bude vycentrována kolem toho, co je vybráno jako nejdůležitější část. Viz první obrázek níže.

Upravit fotografii

Umožňuje upravit polohu fotografie v rámečku pro ještě lepší přizpůsobení. Zde můžete také pomocí stránky : fotografii otočit a pomocí stránky  můžete upravit popisek na importovaných fotografiích. U přijatých fotografií požádejte odesílatele o úpravu popisku v aplikaci Frameo.

Interakce s videi

Při zobrazení videa se zobrazí dva další ovládací prvky. Jeden slouží k přehrávání/pozastavení videa a druhý k ovládání úrovně hlasitosti zvuků videa.

Nabídka napájení




Klepnutím na ikonu napájení  přejděte do nabídky napájení. Zde můžete vypnout napájení pomocí , restartovat rámeček pomocí  nebo přejít do




režimu spánku pomocí .

POZN. K vypnutí zařízení Frameo vždy použijte tlačítko vypnutí na zařízení nebo v nabídce napájení. Nikdy neodpojujte napájení, pokud je zařízení Frameo **spuštěno**.

Nabídka externího úložiště

Při vložení externího úložiště (např. karty microSD) se automaticky zobrazí nabídka se třemi možnostmi: Stiskněte  pro přehrávání fotografií přímo z externího úložiště, stiskněte  pro import fotografií do interní paměti rámečku nebo stiskněte  pro vytvoření zálohy rámečku.



Nastavení

Prostřednictvím nastavení můžete rámeček přizpůsobit svým potřebám.

Můj rám

Název rámu

Změní název rámu. Tento název se také zobrazí připojeným přátelům a rodině v seznamu připojených rámečků v aplikaci pro chytré telefony.

Umístění rámu

Změní umístění rámu. Toto umístění se zobrazuje v seznamu připojených rámečků vašich přátel a rodiny, což může pomoci rámečky od sebe odlišit.

Nastavení jazyka

Nastaví jazyk používaný na rámu.

Datum

Nastaví datum použité na rámečku.

Čas

Nastaví čas použitý na snímku. Frameo se automaticky pokusí nastavit správné datum a čas při připojení k internetu.

Časové pásmo

Nastaví časové pásmo použité na snímku.


Povolení/zakázání 24hodinového formátu

Povoluje a zakazuje 24hodinový formát času.



Správa fotografií

V nabídce Správa fotografií můžete zjistit, kolik fotografií je v rámečku a kolik úložného prostoru využívají. Můžete také zjistit, kolik úložného prostoru zbývá v zařízení pro ukládání nových fotografií.





Zobrazit/skrýt fotografie

Klepnutím vyberte fotografie, které chcete skrýt. Skryté fotografie nebudou z rámečku vymazány a vždy je můžete vybrat, aby se znovu zobrazily. Pomocí stránky  můžete skrýt nebo zobrazit všechny fotografie.

Odstranění fotografií

Klepnutím na fotografii vyberte fotografie, které chcete z rámečku trvale odstranit. Pomocí  vyberte nebo zrušte výběr všech a pomocí  trvale vymažte vybrané fotografie.

Import fotografií

Umožňuje importovat fotografie z externího úložiště (např. karty microSD). Před pokusem o import fotografií se ujistěte, že máte v rámečku vložen externí úložiště (např. kartu mi- croSD) s fotografiemi, které chcete importovat. Začněte výběrem fotografií, které chcete do rámečku importovat. Po výběru klepněte na tlačítko importovat  a spusťte proces importu. Pomocí stránky  vyberte nebo zrušte výběr všech fotografií v externím úložišti (např. na kartě microSD). Pomocí  nastavte pořadí fotografií před importem a pomocí  seřadte fotografie vzestupně/sestupně.

Export fotografií

Umožňuje exportovat fotografie z rámečku do externího úložiště (např. na kartu microSD). *Funkce exportu umožňuje/ exportovat všechny fotografie na rámečku jako/ jako profilové fotografie.*


Přehrávání z externího úložiště

Povoluje / zakazuje přehrávání fotografií a videí přímo z externí paměťové karty (např. microSD), aniž by zabírala místo na rámečku.

Moji přátelé

Tento seznam obsahuje všechny připojené přátele, kteří mohou posílat fotografie do vašeho rámečku.

Změna možností pro přitele

Kliknutím na ikonu možností  otevřete nabídku možností přitele. Zde můžete povolit / zakázat, zda může přítel sdílet kód k rámu. Pokud je toto povoleno, může přítel načíst a sdílet kód k rámečku ze své aplikace. V nabídce možností můžete také odstranit přitele stisknutím tlačítka DELETE FRIEND. Tím se přítel odstraní ze seznamu, a tím se zruší jeho oprávnění odesílat fotografie do rámečku. Poté budete vyzváni k potvrzení odstranění a k tomu, zda si přejete odstranit všechny fotografie, které jste od tohoto přitele dříve obdrželi.

Přidat osobu

Chcete-li umožnit nové osobě posílat fotografie, jednoduše klepněte na tlačítko přidat přitele  a sdílejte předložený kód libovolným způsobem.

Zobrazit

Úroveň jasu

Upravte úroveň jasu obrazovky.

Prezentace

Časovač

Nastavení doby, po kterou má být fotografie zobrazena před zobrazením další fotografie.

Zobrazit titulky

Nastavte, zda se mají zobrazovat popisky, které vaši přátelé poslali k fotografii. Zaškrtněte, chcete-li zobrazit popisky. Zrušením zaškrtnutí popisky skryjete.

Vyplňte rámeček

Nastavení výchozího nastavení fotografie v rámečku. Zaškrtněte nastavení výchozího nastavení na výplň, díky kterému se fotografie přizpůsobí obrazovce zařízení podle nejdůležitější části fotografie. Zrušte zaškrtnutí, aby se fotografie vešla dovnitř obrazovky zařízení a přidala pruhy pozadí po stranách nebo nahoře/dole.

Pozadí rámu

Vyberte si z několika různých možností pozadí rámečku, které se zobrazí jako pruhy, pokud fotografie nevyplní obrazovku.

Pořadí zobrazení fotografií

Nastaví pořadí, v jakém se fotografie zobrazí na rámečku.

- Podle data pořízení: Fotografie jsou zobrazeny v pořadí podle data pořízení.
- K datu přijetí: Fotografie jsou zobrazeny v pořadí, v jakém byly obdrženy.
- Shuffle: Fotografie jsou zamíchány a zobrazeny v náhodném pořadí.

Obrácené pořadí zobrazení fotografií

Nastavuje, zda se mají fotografie zobrazovat od nejnovější po nejstarší nebo od nejstarší po nejnovější.

Automatické přehrávání

Povolí/zakáže automatické přehrávání videí v prezentaci. Bez ohledu na toto nastavení lze videa vždy spustit manuálně.

Přehrávání videa

Určuje, jak se mají videa přehrávat, když je povoleno automatické přehrávání.

- Video ve smyčce: Video se bude přehrávat ve smyčce, dokud neskončí časovač prezentace.
- Přehrát jednou: Video se přehraje jednou a zobrazí se jeho miniatura, dokud nevyprší časovač.

- Přehrajte jednou a pokračujte: Video se přehraje jednou a po dokončení bude pokračovat na další snímek nebo video.


Automatické ztlumení zvuku

Povolte automatické ztlumení hlasitosti videa po krátké době, kdy se s rámem nepracuje.

Hlasitost videa

Upravte úroveň hlasitosti zvuků videa na snímcích.

Wi-Fi

Nastavení Wi-Fi, ke které se rám připojuje. Pokud se připojujete k síti s kaptivním portálem Stav připojení bude říkat, že je vyžadováno přihlášení k Wi-Fi, a zobrazí se . Klepnutím na tuto položku otevřete přihlašovací obrazovku, kde můžete zadat přihlašovací údaje pro přístup k síti.

Podrobnosti o Wi-Fi

Pomocí stránky  můžete zobrazit podrobnosti o aktuálně připojené síti Wi-Fi.

Resetování Wi-Fi

Pomocí stránky: vymažte všechny informace Wi-Fi a restartujte rám.

Oznámení

Zobrazit oznámení

Povoluje/zakazuje, zda se mají v prezentaci zobrazovat oznámení (např. při přijetí nové fotografie).

Zálohování a obnovení

Zálohování snímku na externí úložiště (např. kartu microSD)

Klepnutím vytvoříte zálohu fotografií, přátel a nastavení. Zobrazí se zde také čas poslední úspěšné zálohy. *Jakákoli existující záloha na externísto- hněv bude přepsána!*

Automatické zálohování

Pokud je zaškrtnuto, rámeček automaticky vytvoří zálohu do 30 hodin od přijetí nových fotografií nebo provedení změn v rámečku.

Obnovení ze zálohy

Než se pokusíte obnovit snímek, nejprve si ověřte, zda je vaše záloha aktuální. To provedete potvrzením data v části "Backup from to external storage (e.g. microSD card)". Pokud je např. ztracená záloha příliš stará nebo pokud není v režimu žádná záloha, stiskněte tlačítko "Backup from to external storage (e.g. microSD card)" (Zálohovat z externího úložiště (např. z kabelu microSD)) a vytvořte novou zálohu. Upozornění: Chcete-li po obnovení ze zálohy zachovat starý i nový frame operational v určitém čase, p / e s v ě d č t e se, zda jsou oba frame předtím aktualizovány na nejnovější verzi. Pokud chcete obnovit zálohu na rámečku, který již byl se- tupován, musíte nejprve rámeček resetovat. To provedete stisknutím tlačítka "Resetovat rámeček". Tím se vymažou všechna data v rámu a rám se resetuje na obrazovku nastavení. Na obrazovce nastavení můžete vybrat tlačítko "Obnovit ze zálohy", které obnoví rám podle zálohy. Pokud tlačítko "Obnovit ze zálohy" není viditelné, zkontrolujte, zda je externí úložiště (např. karta microSD) správně připojeno.

Obnovení rámu

Odstraní všechna data ze snímku. Tím se trvale odstraní olej vaše fotografie, přátelé/spojení od sett" ^9 ^

Nápověda

Knihovny s otevřeným zdrojovým kódem

Otevře seznam knihoven s otevřeným zdrojovým kódem použitých v aplikaci a jejich licencí.

Průvodce

Otevře rychlého průvodce, který se zobrazil při prvním spuštění rámu.

O stránkách

Verze pro Android

Zjistíte, jaká verze systému Android je v rámečku nainstalována.

ID vrstevníka

Jedná se o jedinečné ID vašeho fotorámečku. Při kontaktování naší podpory uveďte toto ID ve zprávě.

Verze Frameo

Zobrazuje, jaká verze softwaru Frameo je aktuálně nainstalována na vašem rámu.

Kontrola aktualizace

Zkontrolujte, zda je pro váš rám k dispozici aktualizace.

Ochrana osobních údajů

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese <http://privacy.frameo.net>.

Podpora

Navštivte prosím <https://support.frameo.net/he>, kde najdete nejčastější dotazy, podporu a zpětnou vazbu.

Warranty : 1 year limited warranty / garantie limitée un an / 1 Jahr eingeschränkte Garantie / garantía limitada de 1 año / garanzia limitada di 1 anno / 1 jaar beperkte garantie / garantía limitada de 1 ano / roczna ograniczona gwarancja / omezená záruka 1 rok / 1 év korlátozott garancia / 1 års begrenset garanti / 1 års begränsat garanti / Yhden vuoden rajoitettu takuu / 1 год ограниченной гарантии / Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους / خدمة ما بعد البيع .

Made in China

CE Notice of compliance for the European Union

Products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.

Disposal of waste equipment by users in the European Union

This symbol means that according to local laws and regulations, it is prohibited to dispose of this product with household waste. Instead, it is your responsibility to protect the environment and human health by handing over your used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



**UK
CA**

Product manufactured for and distributed by :

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy -
77700 Chessy - France -
+33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

GT COMPANY UK LTD -
11 Old Jewry - EC2R 8DU
LONDON - UNITED KINGDOM

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.



Frameo App

Instantly Share Photos & Videos



Scan code to find the Frameo app

Scannez le code pour trouver l'application Frameo

Scannen Sie den Code, um die Frameo-App zu finden

Escanea el código para encontrar la aplicación Frameo

Scansiona il codice per trovare l'app Frameo

Escaneie o código para encontrar o aplicativo Frameo

Scan de code om de Frameo-app te vinden

Zeskanuj kod, aby znaleźć aplikację Frameo

Olvassa be a kódot a Frameo alkalmazás megtalálásához

Naskenujte kód a najděte aplikaci Frameo

 **AGFA**PHOTO

www.agfaphoto-gtc.com